

Palesit Kachelofenkitt Kályhacsempe-fűgázó

Termékismertetés: Egykomponensű, vizes, akrilbázisú, elasztikusan plasztikus fűgázó kitt kályhacsempék fűgáinak kitöltéséhez..

Különleges tulajdonságok: Az átszáradt fűgázó anyagnak magas a hőállóképesége.

Felhasználási területe: Cserépkályhák fűgáinak kitöltéséhez használt speciális kitt. A kitt elasztikusságánál fogva a tömítőanyag sokéves használat után sem esik ki a fűgákból.

Ellenállóképességek:
Kémiai: Vízzel és szokásos tisztítószerrel szemben ellenálló.
Hőmérséklet: 180°C-ig ellenálló.

Színárnyalatok: Fehér, dióbarna, grafit, világoszöld, világosszürke, világosbézs.

KIVITELEZÉS

A felület előkészítése: A fűgaszélek legyenek tiszták, zsír- és pormentések.

Bedolgozás: A mellékelt kinyomó csúcs felcsavarása előtt a patron végét vékonyan le kell vágni (a menet nem sérülhet). A kinyomó csúcsot felcsavarjuk és a kívánt szélességben ferdén levágjuk. Kézi kinyomóval a fűgákba benyomjuk a PALESIT KACHELOFENKITT anyagot, kb. 5 percen belül utánglettjük.
A fűgázást csak kiszáradt kályhánál szabad elvégezni, a hólyagképződés elkerülése érdekében.

Száradási idő: Hő kihatásának csak a gitt átszáradása után tegyük ki. Miután általában nagyon kis fűgákról van szó, a száradás néhány napot

vesz csak igénybe. Széles fugák esetében 14 napon át is tarthat a száradás.

Kis próbafűtésre a cserépkályha rakása után rögtön sor kerülhet. Az első fűtés alkalmával veszélytelen szag kiadására számíthatunk, de ez a normális fűtés során eltűnik. A túlfűtést kerülni kell.

Eszköztisztítás: Megszilárdulás előtt az anyag vízzel eltávolítható. Megszilárdult anyagot csak mechanikus módon távolíthatunk el.

Tárolás: A PALESIT KACHELOFENKITT anyaga **fagyérzékeny**, ezért fagymentesen, hűvös, száraz helyen kell tárolni. A bontatlan PALESIT KACHELOFENKITT-t egy éven belül kell felhasználni. A megbontott anyagot víztől és levegőtől zártan kell tartani.

Egészségre és biztonságra vonatkozó intézkedések: A PALESIT KACHELOFENKITT nem veszélyes anyag. A vegyszerekre vonatkozó általános rendelkezéseket azonban be kell tartani.

Hulladékkezelés: A még meg nem szilárdult anyagot az ÖNORM S 2100 750303 szerint, megszilárdulás után egyszerűen az 57110-es kulcszám szerint helyezhetjük el.

