

## HASZNÁLATI UTASÍTÁS

### PORRATH 900

#### Általános jellemzők

Jelen bedolgozási útmutató a PORRATH 900 hőszigetelő lapok felragasztását tárgyalja a DIN 18895 1.rész és 2.rész szerinti beépítési falazatok egyéb hőszigetelési lehetőségeivel összefüggésben.

#### Bedolgozás

- A PORRATH 900 hőszigetelő lapokat a KERATHIN 1260S ragasztóval kötésben kell felragasztani.
- A ragasztás 0°C alatti hőmérsékleten nem megengedett.
- A KERATHIN 1260S vegyi kötésű, levegőn szilárduló, alumíniumszilikát alapú ragasztó.
- A ragasztót a napi adag kimérése előtt dobozában alaposan össze kell keverni.
- A ragasztó dobozát az anyag kivétele után légmentesen vissza kell zárni.
- A ragasztó bedolgozási állagát, ha szükséges, csekély vízmennyiség hozzáadásával lehet beállítani.
- A ragasztandó felületeket pl. ecset vagy seprű segítségével portalanítani kell. Tilos a ragasztásra váró darabokat vízbe süllyeszteni! A kitörött hibás részeket PORRATH 900-zal kell kijavítani.
- A ragasztót spatulya vagy kőműveskanál segítségével kell a ragasztandó elemen a fugafelületre vékony rétegben felvinni és a ragasztási alappal vagy ellendarabbal azonnal, pontos illesztésben összenyomni, míg 1-5 mm-es fugaszélesség nem keletkezik. Előnyös az 1-2 mm-es fuga.
- A fugából kilépő ragasztót le kell törölni és azonnal fel kell használni. Nagyobb – 500 cm<sup>2</sup> – feletti – felület esetén célszerű mindkét felületet KERATHIN 1260S ragasztóval bevonni.
- 20°C hőmérsékleten kb.24 óra kötési idő elteltével a megszilárdulási folyamat lezárult, a fugák szilárdsága megfelelő.
- A keverőedényeket és a szerszámokat a munka befejezése után alaposan meg kell tisztítani, a ragasztó megszilárdulás után csak nehezen távolítható el.
  - Kérjük, ügyeljen a helyileg érvényes építési előírásokra!